

9 TEMP. mygtukas

3DSDWYLYLGMHQLQLHNUDQRMDOLWHPDWWLQWDWWDNDPEDULRWHPSHUDWULUNDPEDULRWHPSHUDWU1RWROLQLR
YDOBRSDWHSMLULQNWDQWDWPDMDUDWWRNLDMND



3DMULQNX QRWROLQLRYDOBRSDWUEHHNUDQRYLGMHQLQLRWHPSHUDWURLQGNDRULMRQWDWWWHPSHUDWU
3DMULQNX QRWROLQLRYDOBRSDWXLGMHQLQLRWHPSHUDWURLQGNDRULMRSDPEDULRWHPSHUDWURSRMNQDU
SHUMNBSULPMLWQRWROLQLRYDOBRSDWRMQDOYOURQWDWWWHPSHUDWU


Demesio:

- LFRBOLQHWMLODMRWHPSHUDWURURBRIQNFLMRVUQRWROLQLRYDOBRSDWDV
DOLQDQWL Q LUYLGMHQLQURBQWDWWWHPSHUDWU
- MLDQWUHQQLQQRDWWRMLUHLNPUJURQLQWDWWWHPSHUDWU
- ZNPRBOLDPXGMHQLQLRWHPSHUDWURLQGNDRULRL

10 T LA režimo mygtukas



11 LAIK OD IO mygtukas



12 MZMPWMDV



13 TURBO mygtukas



Paspaudę šį mygtuką aktyvuosite/deaktyvuosite Turbo funkciją, kuri įgalina įrenginį matyti iš anksto numatytą temperatūrą artimiausiu metu. VĒDINIMO režimu įrenginys pūs labai šaltą orą itin dideliu ventiliavimo greičiu. ŠILDYMO režimu įrenginys pūs labia karštą orą itin dideliu ventiliavimo greičiu.

14 WiFi mygtukas

Paspaudę „WiFi“ mygtuką įjungsite arba išjungsite „WiFi“ funkciją. Įjungus „WiFi“, bus rodoma „WiFi“ ikona nuotolinio valdymo pulte. Išjungus įrenginį palaikykite 1 sekundę nuspaudę „REŽIMAS“ ir „WiFi“ mygtukus vienu metu – „WiFi“ modulis bus atstatytas į gamyklinius nustatymus.

- Ši funkcija galima tik kai kuriems modeliams.

15 APŠVIETIMO mygtukas



Paspaudę APŠVIETIMO mygtuką įjungsite ekrano apšvietimą ir pakartotinai paspaudus – išjungsite. Įjungus apšvietimą rodoma . Išjungus apšvietimą  užges.

Pultelis veikia netinkamai, jei nuotolinio valdymo pulte rodoma „H1“ ir jo nenaudoja profesionalas/priežiūros specialistas. Atlikite žemiau pateiktus veiksmus tam atšaukti. Esant IŠJUNGTAI pultelio būsenai, laikykite nuspaudę REŽIMO mygtuką 5 sekundes ir atšauksite „H1“ rodomą.

Pastaba:

- Jei nuotolinio valdymo pultas rodo „H1“, jis skirtas įprastai funkcijai priminti. Jei įrenginys atšyla šildymo režimu, jis veikia „H1“ atšildymo režimu. „H1“ nerodys ant vidaus įrenginio skydelio;
- Jei išjungsite įrenginį nuotolinio valdymo pultu įjungus „H1“ režimą, „H1“ 3 kartus parodys valdymo pulte ir tada užges;
- Taip pat, „H1“ parodys tris kartus ir užges, kada „H1“ režime perjungsite į Šildymo režimą.

„+“ ir „-“ mygtukų kombinacija: užrakinimas

Paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus vienu metu norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą. Jei nuotolinio valdymo pultelis užrakintas, rodoma . Paspaudus bet kurį mygtuką  sumirksi tris kartus.


„REŽIMO“ ir „-“ mygtukų kombinacija: pakeičia laipsnius tarp Farenheito ir Celsijaus

Išjungus įrenginį paspauskite „REŽIMO“ ir „-“ mygtukus vienu metu ir pakeisite tarp °C bei °F.

„TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukų kombinacija: energijos taupymo funkcija

VĒDINIMO režime paspaudę „TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukus vienu metu, įjungsite energijos taupymo funkciją. Nuotolinio valdymo pulto šalto katodo vamzdelyje rodo „SE“. Pakartokite veiksmus ir išjungsite funkciją.


„TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukų kombinacija: 8 °C Šildymo funkcija

ŠILDYMO režime vienu kartu paspaudus „TEMP.“ ir „LAIKRODŽIO“ mygtukus, nuotolinio valdymo pulto šaltojo katodo vamzdelyje rodo „“ ir pasirinktą „8 °C“ (46 °F, jei pasirinkta Farenheito sistema) temperatūrą. Pakartokite veiksmus ir išjungsite funkciją.

Galinio apšvietimo funkcija

Pirmą kartą įjungus įrenginys šviečia 4 sekundes ir vėliau paspaudus 3 sekundes.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų pakeitimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje „“ pažymėtą vietą kaip parodyta paveikslėlyje ir tada rodyklės kryptimi nustumkite dangtelį nuo baterijų skyriaus.
2. Pakeiskite dvejomis 7# (AAA 1,5 V) sausomis baterijomis ir įsitikinkite, kad „+“ ir „-“ poliai įstatyti teisingai.
3. Įstatykite atgal baterijų skyriaus dangtelį.

Pastaba:

- Įjungus įrenginį nuotolinio valdymo pulto signalo siųstuvą nukreipkite į vidaus įrenginio signalo imtuvo langelį.
- Atstumas tarp signalo siųstuvo ir imtuvo langelio neturėtų būti didesnis kaip 8 m ir tarp jų neturėtų būti jokių kliūčių.
- Signalui gali lengvai trukdyti fluorescencinės lempos ar bevielės telefonas. Naudojant įrenginį, nuotolinio valdymo pultas turi būti šalia.
- Prireikus baterijas keiskite kitomis tokio paties modelio.
- Išimkite baterijas, jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas neryškus ar visai nešviečia – pakeiskite baterijas.

